



Sauna fundament med stolpesten og terrasse plateau

Nedenfor er vist eksempel på punkt fundament til din sauna med stolpesten.

Det kan være du ikke skal have din sauna placeret på din terrasse, og mangler plads i øvrigt. Her vil et fundament i haven med stolpesten være en god idé. Du kan naturligvis placere fundamentet hvor du ønsker og det som du skal bruge er følgende:

- 6 stolpesten
- 10 x 10 cm stolper/lægter, som skal danne bundrammen og til tværgående lægter
- 10-20 fliser, fx 40 x 40 fliser til at placere inde i bundrammens areal.
- Terrassebrædder til at dække hele arealet
- skruer

1. grav først 6 stolpesten ned rette steder
2. Montér herefter bundrammen (skal helst være trykimpregneret) og fastgør bundrammen til stolpestenene.



3. Læg herefter fliser ind i rammen og montér flere tværgående lægter
4. Oven på de tværgående lægter monteres de øverste brædder som det ses nedenfor.



5. Herefter kan saunaen placeres og monteres ovenpå det færdige fundament.
6. Da saunaens vægt uanset størrelse altid vil være minimum 700 kg, behøves montering til fundamentet ikke. Ingen storm kan blæse saunaen væk!