



# Sauna fundament med fliser

Vil du i haven have et fundament kun med fliser, så kan du gøre det nemt, enkelt og ret hurtigt.

Skal fundamentet være i haven, så fjern blot græs, hvor fliserne skal være, sørg for at fliserne ligge nogenlunde i niveau, og følg vores manual nedenfor. Bemærk, at denne guide er til en tøndesauna på 2,4 meter, men kan naturligvis bruges til alle saunaer, du skal blot kende målene på saunaens udvendige mål og vide, hvor bundplankerne er placeret.

1) **De grønne fliser** er der, hvor saunaens bagende skal være placeret. De skal placeres således:

- Fliserne skal have ca **40 cm** mellemrum mellem hver flise (om det er 30, 40 eller 50 cm er ikke afgørende)
- Flisernes totale længde fra første flise til den sidste skal være ca. 180 cm, så dækker det hele planken som saunaen står på, for den er nemlig 160 cm i længden (se tegning længere nede her)

2) **De grå fliser** skal være placeret i den ende, hvor saunaen åbnes. De skal placeres således:

- Samme afstand som ovenfor
- Afstanden fra de grønne til de grå fliser skal være ca. **160-170 cm**

